



A. STAN ISTNIEJĄCY

1) SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY

- | Symbol | Meaning |
|--------|----------------------------|
| | WOODCHOC |
| | KANALIZACJA DESZCZOWA |
| | KABELE TELEKOMUNIKACYJNE |
| | KABELE TELEFONICZNE |
| | KABELE ELEKTROENERGETYCZNE |
| | KABELE WODOKANALIZACYJNE |
| | NAPRAWIENIEZAKŁADANIE |
| | ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW |
| | GRANICE WŁASNOŚCI |

B. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

-

[illegible]